KeySafe öffnen und schließen



1. Schiebe die CLEAR-Taste nach unten.



2. Gebe die richtige Codekombination ein.

Solltest Du eine falsche Eingabe getätigt haben, setze mit der **CLEAR-Taste** das Gerät zurück und gebe erneut die komplette Codekombination ein.



3. Zum Öffnen drehe den OPEN-Drehgriff um 180° im Uhrzeigersinn.

Hinweis 1: Während dieser Drehbewegung wird das Gerät zurückgesetzt.

Hinweis 2: Der Öffnungsmechanismus ist so konstruiert, dass dieser nur bei der Eingabe der korrekten Codekombination funktioniert.

Hinweis 3: Bitte den OPEN-Drehgriff bei falscher Eingabe nicht gewaltsam drehen sondern drehe ihn soweit zurück bis dieser wieder einrastet.



4. Zum Verschließen drehe den OPEN-Drehgriff um 180° entgegen dem Uhrzeigersinn in die Verschlüsselungsposition.